

智能工厂空压机房安全管理制度

- 一、非机房操作人员,不得入机房,因工作需要进入,必须经有关部门同意。
- 二、外单位参观人员及上级领导检查工作时,必须有工务值班人员许可(含相关领导),否则不准入内。
- 三、空压机房内禁止火气作业,但确实需要时必须做好相应安全措施。
- 四、机房内要保持清洁卫生,光线要充足,使用的备件、材料、工具要存放整齐,禁止机房内保管其他物品。
- 五、机房内要配备防火用具,灭火器、且水源要充足,使用灵活可靠。

空压机值班员岗位责任制

- 一、值班员必须有高度责任感，严守岗位，严格门进制度，非机房人员未经上级领导同意，一律谢绝参观。
- 二、值班员必须爱护机房设备，经常保持设备和工作场所的清洁卫生。
- 三、值班员必须努力学习业务技术，熟悉设备性能，严格执行操作规程，保持设备正常运转；当发生不正常情况，值班员不能及时处理时，应立即报告上级；如遇有可能造成重大事故的紧急情况时，可根据操作规程的规定，使设备停止运转，并报告上级处理。
- 四、值班员认真进行巡回检查，保证安全运转，遵守劳动纪律，并填写好各项记录。
- 五、上班时间值班员应根据现场生产情况供风，在供风期间因风量的减少，经现场检查，空压机需空转时间较长时，值班员可减少开机台数。
- 六、值班员在值班期间要妥善保管好机房内的材料备件及工具，不得随便转借他人。
- 七、值班员应参加设备的检修和验收工作，经常保持设备处于完好状态。